MM-E320
MM-E330

Sistema Micro-CompactoReproducción CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

manual del usuario

Para evitar cualquier avería o daños, lea detalladamente este manual deinstrucciones antes de conectar y utilizar este aparato. Conserve el manual para referencia futura.(Sólo México)

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Advertencias de seguridad

PARA REDUCIR EL PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA.NO HAY PIEZAS EN EL INTERIOR QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. CONSULTE AL PERSONAL CUALIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO.

	PRECAUCIÓN PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO ABRIR	
Este símbolo indica "voltaje peligroso" dentro del producto y representa un riesgo de descarga eléctrica o daños personales.	**PRECAUCIÓN** : PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, HAGA COINCIDIR LA PUNTA ANCHA DEL ENCHUFE CON LA RANURA ANCHA E INSÉRTELO TOTALMENTE.	Este símbolo indica que se incluyen instrucciones importantes con el producto.

ADVERTENCIA

- para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

- No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
- El enchufe de corriente se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe estar a mano en todo momento.
- Este aparato debe conectarse siempre a una toma de CA con conexión de toma de tierra.
- Para desconectar el aparato de la toma de alimentación, saque el enchufe de la toma de corriente; el enchufe de la toma de corriente debe estar accesible y operativo.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE LA CLASE 1

Este reproductor de CD está clasificado como un productor LÁSER de CLASE 1.
El uso de controles, ajustes o la ejecución de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden dar como Resultadoado la exposición peligrosa a radiaciones.

PRECAUCIÓN

- RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER AL ABRIR E IGNORAR EL INTERBLOQUEO; EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.

Precauciones

- Asegúrese de que la toma de CA de su casa cumpla con los requisitos indicados en la pegatina de identificación de la parte posterior del producto.
- Instale el producto horizontalmente, sobre una base adecuada (mueble), con espacio suficiente a su alrededor para ventil ación (7,5~10 cm).
- No coloque el producto sobre amplificadores o cualquier otro equipo que pueda generar calor. Asegúrese de que los orifi cios de ventilación no queden tapados.
- No apile nada sobre el producto.
- Antes de trasladar el producto, asegúrese de que el orificio de inserción de disco esté vacío.
- Para desconectar completamente el producto de la toma de CA,retire el enchufe principal de la toma de corriente, espe cialmente cuando se deje sin utilizar durante un período de tiempo prolongado.
- Durante tormentas, desconecte el enchufe de CA de la toma de corriente. Los picos de tensión debidos a rayos podrían dañar el producto.
- No exponga el producto a la luz directa del sol ni a otras fuentes de calor. Podrían sobrecalentarla y provo car una avería en el producto.
- Proteja el producto de la humedad y de un calor exce sivo o de equipos que generen fuertes campos magné ticos o eléctricos (es decir, altavoces).
- Desconecte el cable de alimentación de la fuente de CA si el producto no funciona correctamente.
- El producto no ha sido creado para uso industrial. Este producto es sólo para uso personal.
- Es posible que se produzca condensación en el pro ducto o en el disco en situaciones de temperaturas bajas. Si tiene que transportar el producto durante el invierno, espere 2 horas aproximadamente antes de usarlo hasta que la unidad haya alcanzado la tempera tura de la sala.
- Las pilas utilizadas en este producto contienen produc tos químicos que son peligrosos para el medio ambien te.No tire las pilas con el resto de la basura doméstica.
- Deje un espacio de ventilación de alrededor de 15 cm en los laterales y parte posterior del aparato.
- Coloque las bocinas a una distancia razonable en un lado del sistema para garantizar un buen sonido estéreo.
- Dirija las bocinas hacia el área de audición.

Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos

Pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen o provocar saltos.

Tenga especial cuidado de no arañar los discos al manejarlos.

Sujeción de discos

- No toque el lado de reproducción del disco.
- Sujete el disco por sus bordes de forma que no deje huellas en su superàcie.
- No adhiera papel ni cinta en el disco.

Almacenamiento de discos

- No los exponga a la luz directa del sol.
- Guárdelos en un área ventilada fresca.
- Guárdelos en una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.
- No deje que los discos se ensucien.
- No cargue discos agrietados o arañados.

Manejo y almacenamiento de discos

Si deja huellas en el disco, límpielas con un detergente suave diluido en agua y límpielo con un paño suave.

- Al limpiar, pase el paño suavemente de dentro a fuera del disco.
- Puede formarse condensación aire caliente entre en contacto con las piezas frías del interior del producto. Cuando se forme condensación dentro del producto, es posible que no funcione correctamente. Si se produce, retire el disco y deje el producto encendido durante 1 ó 2 horas.

Tipos de disco y formato de disco

Este producto no admite archivos Secure (DRM) Media.

Discos CD-R

- Es posible que algunos discos CD-R no puedan reproducirse dependiendo del dispositivo de grabación de disco (grabador de CD o PC) y de las condiciones del disco.
- Utilice un disco CD-R de 650 MB / 74 minutos. No utilice los discos CD-R por encima de 700 MB / 80 minutos ya que es posible que no se reproduzca.
- Es posible que no puedan reproducirse algunos discos CD-RW (regrabables).
- Sólo pueden reproducirse correctamente los CD-R que se hayan “cerrado” correctamente. Si se cierra la sesión pero el disco se deja abierto, es posible que no pueda reproducir totalmente el disco.

Discos CD-R de MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- Los nombres de archivo MP3 no deben contener espacios ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice los discos grabados con una velocidad de compresión/descompresión de datos superior a 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones “.mp3” y “.MP3”.
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, el inicio de la reproducción tardará más tiempo y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En archivos codificados con un formato de velocidad de bits variable (VBR), es decir, los archivos codificados con una velocidad de bits baja y alta (p. ej.: 32 Kbps ~ 320 Kbps), es posible que se salte el sonido durante la reproducción.
- Es posible reproducir un máximo de 999 pistas por CD.

Índice

Gracias por adquirir el sistema Micro-compacto SAMSUNG.
Lea detenidamente estas instrucciones.Le permitirán utilizar el sistema con facilidad y aprovechar todas sus funciones.

Advertencias de seguridad 2
Precauciones 3
Precauciones sobre el manejo y almacenamiento de discos 3
Tipos de disco y formato de disco ..3
Accesorios 4
Símbolos 4
Descripción 5
Panel frontal/superior 5
Panel posterior 5
Mando a distancia 6
Instalación de las pilas en el mando a distancia 6
Reproducción de CD/MP3/CD WMA ..7
Selección de una pista 7
Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos 8
Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD 8
Salto de 10 pistas 8
Programación de CD 8
Comprobación y edición de pistas programadas 8
Reproducción USB 9
selección de una pista en un dispositivo USB 9
Búsqueda rápida de una carpeta ..9
Para realizar una búsqueda a alta velocidad.....9
Para repetir 9
Salto de 10 pistas 9
Audición de la radio 10
Selección de una emisora de radio ..10
Ajuste del reloj 10
Función de grabación 11
Del modo EQ 11
Función del temporizador 12
Cancelación del temporizador .. 12
Solución de problemas 13
Especificaciones 14

Accesorios

Compruebe los accesorios suministrados que se incluyen a continuación.

Antena de FM

Manual del usuario

Mando a distancia

Símbolos

Importante

Nota

- Las fi guras e ilustraciones de este Manual del usuario se facilitan sólo para referencia y pueden diferir del aspecto real del pro ducto.
- Se puede cobrar una tarifa administrativa si:
  a. el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto)
  b. el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto(es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.

Descripción

Panel frontal/superior



PHONES • MM-E330 sólo

Panel posterior
(MM-E330)



Panel posterior
(MM-E320)



1 **Botón de encendido**

2 **Botón USE REC**

3 **Cambio de función**

4 **Botón de sintonización descendente/salto ascendente**

5 **Modo sin tonización o botón parar**

6 **Botón Reproducir / Pausa**

7 **Botón de sintonización descendente/salto ascendente**

8 **Abrir/cerrar cdcambiar disco CD**

9 **Mando de volumen(**Ajuste del volumen)

10 **Toma USB**

11 **Conector de toma de audifonos**
(Sólo para MM-E330)
- Si enchufa el conector de los auriculares en la toma para auriculares de la unidad principal, no se oirá nada en los altavoces.

12 **Toma AUX IN**
1. Conecte la señal de salida de audio de un reproductor de audio externo analógico al puerto AUX IN (audio) del panel frontal.
2. Pulse **F**( ) para cambiar el modo de entrada a AUX.

13 **Compartimento de DISCO compacto**

14 **Pantalla**

15 **Terminal de conector de antena de FM**
1. Conecte la antena de FM al puerto FM del panel posterior.
2. Extienda la antena de la forma correcta y encuentre la posición que permita la mejor recepción.A continuación, fije la antena en ese punto de la pared.

➢ Si la recepción es pobre, es posible que tenga que instalar una antena exterior. Para hacerlo, conecte la antena de FM exterior a la toma de FM de la parte posterior del sistema utilizando un cable coaxial de (no suMicrostrado).

16 **SÓLO PARA SERVICIO**
- Esta toma es sólo para pruebas, no la utilice.

17 **Terminales de conectores de Bocinas**
Para proteger los altavoces contra sobretensión, asegúrese de apagar el producto antes de conectar los altavoces.Para una experiencia de audición satisfactoria, conecte los cables de los altavoces a los terminales de los mismos en el panel posterior.
- Bocina izquierdo (Blanco)
- Bocina derecho (Rojo)

Mando a distancia



1. POWER
   Enciende o apaga el producto.
2. TIMER/CLOCK
3. TIMER ON/OFF
4. USB REC
5. REBOBINAR
6. STOP
7. SALTAR Y BUSCAR/ RDS PTY*
8. EQ
9. ENTER
10. VOLUME -
11. MO/ST
12. FUNCTION
13. SLEEP
    Define el tiempo de reposo para apagar el producto.
14. REPEAT
15. +10
16. TECLA AVANCE RÁPIDO
17. PLAY/PAUSE
18. SALTAR Y BUCAR/ RDS DISPLAY*
19. MUTE
    Corta temporalmente el sonido.
20. TUNING/ALBUM ^
21. VOLUME +
22. TUNING MODE
23. TUNING/ALBUM v

* Es posible que este producto no tenga la función RDS dependiendo de la región.

Instalación de las pilas en el mando a distancia

- Coloque las pilas en el mando a distancia de forma que coincidan las polaridades: (+) con (+) y (–) con (–).
- Sustituya las pilas al mismo tiempo.
- No exponga las pilas a calor ni a llamas.
- El mando a distancia se puede utilizar a una distancia de unos 7 metros en línea recta.

* Tamaño de pila: AAA



Reproducción de CD/MP3/CD WMA

Puede reproducir un CD de 12 cm sin necesidad de ningún adaptador.

Este producto se ha diseñado para reproducir CD de audio, CD,CD-R,CD-RW,MP3/WMA-CD.

- Abra o cierre suavemente la bandeja del CD y no aplique excesiva fuerza.
- No fuerce ni coloque ningún objeto pesado sobre el producto.
- No inserte ningún CD con formas no admitidas en las especificaciones, CD con forma de corazón u octogonal.Si lo hace, podría dañar el producto.
- Debe tener especial cuidado con el mantenimiento de los discos compactos.

1. Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
2. Coloque un disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
3. Presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco; el disco se reproducirá automáticamente.
   - Para audio MP3/WMA-CD, es posible que la exploración de las pistas del disco tarde unos minutos.
   - Si reproduce un archivo con un nombre en inglés o un medio MP3/WMA-CD con un título en inglés, el título de la canción aparecerá en pantalla. (Es posible que otros idiomas no se indiquen.)
   - Una pista con el título en inglés que contenga caracteres especiales no mostrará el título en pantalla.

<Pantalla de reproducción de CD/MP3/WMA-CD>



4. Ajuste el volumen según sus necesidades con los siguientes procedimientos.Presione el botón VOL + o – del mando a distancia.El nivel de volumen se puede ajustar en pasos (VOLUME MIN, VOLUME 01- VOLUME 29 y VOLUME MAX).
5. Para interrumpir temporalmente la reproducción, presione el botón **PLAY/PAUSE** (▶II) .
   - Presione el botón **PLAY/PAUSE** (▶II) de nuevo para reanudar la reproducción.
6. Para finalizar la reproducción, presione **STOP** (■).

➢
- Si no hay ningún CD insertado en el compartimento de DISCO, aparece “NO DISC”.
- La calidad de la reproducción de CD MP3/WMA puede variar dependiendo de la condición del disco que contiene los archivos de música o la condición de la grabadora con el que se creó el disco.
- Si el disco contiene tipos de archivos diferentes o carpetas innecesarias, tendrá problemas en la reproducción.
- Mantenga la bandeja cerrada siempre que no la utilice para evitar la entrada de polvo.
- Puede cargar o descargar discos compactos cuando se seleccione la función de radio, USB o fuente auxiliar, y cuando presione el botón **ABRIR/CERRAR** , el resto de las funciones cambiará al modo de **MP3/CD**.
- Si no se presiona ningún botón en el producto o en el mando a distancia por más de 3 minutos cuando el producto se encuentra en modo de pausa, cambiará al modo STOP .
- Si no se pulsa ningún botón en el producto o en el mando a distancia durante más de 25 minutos cuando el producto se encuentra en modo de parada, la unidad se apagará automáticamente.

Selección de una pista

Puede seleccionar la pista que desee mientras se reproduce el disco.

Para reproducir la pista anterior

-Presione el botón I◀◀ antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproduc ción de la pista actual.

- Presione dos veces el botón I◀◀ al menos antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción de la pista actual.

Para reproducir la pista siguiente

- Presione el botón ▶▶I .

Para reproducir la pista actual

- Presione el botón I◀◀ antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la repro ducción de la pista actual.

Para reproducir la pista que desee

- Utilice I◀◀ o ▶▶I para ir a la pista que desee.

Repetición de una o todas las pistas de los discos compactos

Puede repetir la reproducción del CD de forma indefinida.

- CD que contiene una pista específica.
- Todas las pistas de un CD seleccionado.

1. Presione el botón **REPEAT** .
   Cada vez que presione el botón **REPEAT**, el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:

   MP3 : R OFF →R TRK → R DIR → R DISC→ R RAN .
   CD : R OFF →R TRK → R DISC → R RAN .(MM-E330)

   CD : R OFF →R TRK → R ALL → R RAN .(MM-E320)

   • Dependiendo del producto, es posible que la visualización en el modo de repetición sea diferente.

2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca "**R OFF**" .
   - **R OFF** : cancela la repetición de reproducción.
   - **R TRK** : reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
   - **R DIR** : reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
   - **R DISC** : reproduce de forma repetida todo el disco.
   - **R ALL** : reproduce todas las pistas de forma repetida.
   - **R RAN** : reproduce las pistas en forma aleatoria.

Búsqueda de un pasaje de música específico en un CD

Al escuchar un disco compacto, puede buscar rápidamente un pasaje de música específico de una pista.

Para buscar	Presione
- Adelante	▶▶
- Atrás	◀◀

➢ Mantenga pulsado el botón ◀◀/▶▶ del panel superior para explorar automáticamente una pista.

Salto de 10 pistas

Presione el botón +10 en el modo de reproducción. Con esto se saltarán 10 pistas con respecto a la pista actual.

Programación de CD

(Esta función no está disponible durante la reproducción de un MP3/CD WMA.)

- Puede programar el orden de reproducción de hasta 24 pistas de su elección.
- No obstante, debe detener la reproducción del CD para poder seleccionar pistas.

1. En el modo de reproducción de CD, presione **STOP**(■) para detener la reproducción del CD.
2. Presione el botón **ENTER** para ver el mensaje que se incluye a continuación:
   P01 --
   (01= número de programa, --= número de pista)
3. Utilice ◀◀ o ▶▶ para ir a la pista que desee.
   - Presione ◀◀ para ir a la pista anterior.
   - Presione ▶▶ para ir a la pista siguiente.
4. Presione el botón **ENTER** para confirmar la selección, la selección se P02 -- almacena y aparece.
5. Para seleccionar una pista diferente, siguiendo los pasos 3 y 4 anteriores.
6. Presione **PLAY** (▶II) para reproducir las pistas programadas.
7. Presione **STOP** (■) para detener la reproducción de las pistas programadas. Presione **STOP** (■) de nuevo para cancelar la reproducción de pistas programadas.
   - Si abre la bandeja del disco o apaga el producto, se cancelará la programación.

Comprobación y edición de pistas programadas

Puede comprobar una lista de pistas programadas y editarlas como desee.

1. Si se va a reproducir una pista programada, presione **STOP** (■) una vez.
2. Presione **ENTER** dos vecespara ver el mensaje que se incluye a continuación:
   C01 01
   (C=Comprobar, 01= número de programa)

➢ Si ya se ha programado un total de 24 pistas, aparecerá en pantalla “C” en vez de “P”.

3. Presione de forma repetida **ENTER** hasta que aparezca la pista que desee.
4. Presione ◀◀ o ▶▶ para seleccionar una pista diferente.
5. Presione **ENTER** para confirmar la selección.
6. Para reproducir las pistas programadas, presione **PLAY** (▶II).

Reproducción USB

Conecte al producto un dispositivo de almacenamiento externo como una memoria flash USB o un HDD (disco duro) externo.Puede reproducir archivos en formato MP3/WMA.

Antes de empezar!

- Conecte el dispositivo de almacenamiento USB externo de la unidad principal.
- Presione **F**(⏏) para seleccionar el modo USB.
- La primera pista del primer directorio se reproduce automáticamente.

➢ Presione el botón **STOP** (■) para detener la reproducción.

➢ Para retirar el dispositivo USB
Presione de nuevo el botón **STOP** (■) puede retirar el dispositivo USB con seguridad.

No conecte un cargador USB al puerto USB de este producto.Si lo hace, podría dañar el producto.

Selección de una pista en un dispositivo USB

Puede seleccionar un archivo MP3 durante la reproducción.

➢ Si desea mover el archivo Presione el botón ⏮,⏭ brevemente.

- Mueve el archivo dentro del directorio.
- Si pulsa el botón ⏮,⏭ más veces que el número dearchivos del directorio, irá al siguiente directorio.

Búsqueda rápida de una carpeta

1. Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ del mando a distancia para ir a una carpeta.
2. Una vez que se realiza la búsqueda, aparecerá el nombre de carpeta siguiente/anterior.Se iniciará la reproducción de la pista.

Para realizar una búsqueda a alta velocidad

Puede buscar rápidamente la sección que desee durante la reproducción.

➢ Presione el botón ◀◀ , ▶▶ .

- Cada vez que presione el botón, avanzará/retrocederá rápidamente.

No se oirá nada en modo de reproducción rápida.

Para repetir

1. Presione el botón **REPEAT** .
   Cada vez que presione el botón **REPEAT** , el modo de repetición cambiará de la siguiente forma:

   R OFF → R TRK → R DIR → R ALL → R RAN

2. Cuando desee detener la función de repetición, presione el botón **REPEAT** hasta que aparezca **R OFF**.
   - **R OFF**: cancela la repetición de reproducción.
   - **R TRK**: reproduce de forma repetida la pista seleccionada.
   - **R DIR**: reproduce de forma repetida todas las pistas en la carpeta seleccionada.
   - **R ALL**: reproduce todas las pistas de forma repetida.
   - **R RAN**: reproduce las pistas en forma aleatoria.

Salto de 10 pistas

Consulte la sección Salto de 10 pistas.(Página 8)

Lea las instrucciones que se incluyen a continuación antes de utilizar el almacenamiento USB.

- Es posible que no sean compatibles con este reproducir algunos de estos dispositivos de almacenamiento externos.
- Con el DD externo, es posible reproducir formatos FAT.
- Con el DD USB 2.0, conecte a una fuente de alimentación aparate.
  Si se conecta a una fuente de alimentación aparte, es posible que no funcione.
- Si la memoria de un dispositivo de almacenamiento USB externo está segmentado en varias partes, sólo es posible reproducir los archivos MP3 de la primera unidad de disco.
- No se puede reproducir archivos con DRM aplicado.
  DRM (Digital Rights Management): tecnología y servicio que protege los beneficios y los derechos de propietarios de copyright impidiendo el uso no autorizado de contenido digital.
- Incluso aunque el nombre termine en .mp3, el archivo no se reproduce su el formato de archivo real es MPEG de nivel 1 o 2.
- No utilice el concentrador USB ya que no se reconocerá.
- Aparecerán hasta 15 letras del nombre de archivo MP3/WMA.
- Se admiten HDD extraíbles equipados con menos de 160 Gbytes. Es posible que no se reconozcan HDD extraíbles equipados con 160 Gbytes o más, dependiendo del dispositivo.
- Al seleccionar la función USB, la lectura del archivo puede tardar varios minutos.
- Al reproducir un dispositivo USB, podría haber una demora avanzando a la siguiente pista, especialmente con DD. El tiempo de funcionamiento de los dispositivos de almacenamiento USB variará; incluso cuando no tengan la misma capacidad.
- Si el dispositivo de almacenamiento USB externo sólo admite USB VER1.1 y la velocidad de acceso es lenta, es posible que no tenga derechos sobre el archivo.

Audición de la radio

Puede almacenar hasta:15 emisoras de FM

1. Presione el botón **FUNCTION** para seleccionar FM.

Para buscar una emisora		Presione el botón TUNING MODE
Predefinidos	···	Una o más veces hasta que aparezca "**PREXX (FM XX)**". Puede buscar las frecuencias almacenadas en el modo de preajuste
Manualmente	···	Una o más veces hasta que aparezca "**MANUAL**" . Puede buscar las frecuencias una a una en el modo manual

2.
   - El modelo MM-E330 muestra "PRE XX" y el modelo MM-E320 muestra "FM XX".
3. Seleccione la emisora de una de las siguientes formas:

   Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del mando a distancia.

   Para buscar manualmente una frecuencia de forma rápida, mantenga pulsado el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨.
4. Presione **MO/ST** para cambiar entre estéreo y mono.
   - En un área de recepción pobre, seleccione **MONO** para una emisión clara sin interferencias.
   - Esto sólo se aplica al escuchar una emisora FM.
5. Si no le gusta el preajuste, vuelva al paso 3 y seleccione una diferente.
   De lo contrario,
   a. Presione el botón **ENTER**.
   b. O bien, presione el botón ⏮,⏭ en el panel superior o el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨.del mando a distancia para seleccionar un número de programa.
   c. Presione **ENTER** para guardar el preajuste.
6. Para guardar otra frecuencia de radio, repita los pasos del 2 al 5 anteriores.

➢En modo de sintonizador

- Para buscar frecuencias de radio en modo manual, utilice los botones ⏮,⏭ del panel superior.
- Para detener la exploración, presione STOP (■).
- Para explorar un preajuste en el modo de sintonización, utilice los botones ⏮,⏭ .

Selección de una emisora de radio

Puede escuchar una emisora de radio almacenada de la siguiente forma:

1. Presione el botón **FUNCTION** para seleccionar FM.
2. Presione el botón **TUNING MODE** del mando a distancia hasta que aparezca "**PRE XX (FM XX)**" .
   - El modelo MM-E330 muestra "PRE XX" y el modelo MM-E320 muestra "FM XX".
3. Presione el botón ⏮,⏭ en el panel superior o el botón **TUNING/ALBUM** ∧ , ∨ del mando a distancia para seleccionar el número del preajuste.

Ajuste del reloj

Se dispone de unos pocos segundos en cada paso para seleccionar las opciones.

Si excede ese intervalo, debe comenzar de nuevo.

1. Prenda el equipo presionando el botón **POWER** .
2. Mantenga pulsado el botón **TIMER/CLOCK** y presioneel botón **ENTER** ,Aparece**"CLOCK"** .
3. Presione el botón **ENTER,**La hora parpadea.
   - Aumentar las horas:∧.
   - Disminuir las horas:∨.
4. Cuando aparezca la hora correcta, presione **ENTER**, Los minutos parpadean.
   - Aumentar los minutes:∧,
   - Disminuir los minutos:∨.
5. Cuando aparezca la minuto correcta, presione **ENTER**,Aparece ⏎ "**TIME**" en la pantalla.

➢
- Ahora, está establecida la hora actual.
- Puede ver la hora, incluso cuando esté utilizando otra función, pulsando el botón TIMER/CLOCK una vez.
- También puede utilizar ⏮ o ⏭ en el panel superior en vez de los botones **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ del paso 3,4.

Función de grabación

Puede grabar el audio de CD/radio o de un reproductor de música externo en un dispositivo de almacenamiento USB.

1. Conecte el dispositivo USB al puerto USB (⇐) de la unidad.
2. Reproduzca el CD/radio que va a grabar, o bien conecte el dispositivo externo a la unidad principal.

- CD

- Presione **F**(Ⓕ) en el panel superior para seleccionar MP3/CD.
- Presione el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.
- Inserte el CD y presione el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.
- Presione ⏮ o ⏭ para reproducir la música que desee.

- Sintonizador de FM

- Use el botón **F**(Ⓕ) para seleccionar FM.
- Seleccione la frecuencia de radio que desee grabar.

- Dispositivo externo

- Conecte el dispositivo externo (reproductor MP3) al producto.
- Presione el botón **F**(Ⓕ) para seleccionar el modo AUX.
- Reproduzca el archivo de música en el dispositivo externo.

3. Presione el botón **USB REC** para iniciar la grabación.

- CD

- Aparece "**TRACK RECORDING**" y se inicia la grabación del CD.
- Mantenga pulsado el botón **USB REC** para iniciar la grabación de todas las pistas del disco. Aparece "**FULL CD RECORDING**" .
- Si graba un disco MP3, el archivo se copia totalmente en el dispositivo USB. Aparece **"STOP"→"COPY XX"→"COPY END"** . Una vez que termine la grabación, aparecerá"**STOP**" .
- Si ya existe este archivo, aparecerá "**STOP**"→"**FILE EXIST**" se cancela la función.

- FM /Fuente externa

- Aparece **RECORDING**.

4. Presione el botón **STOP** (■) para detener la reproducción.A continuación, se creará el archivo mp3 correspondiente.
5. Para retirar de forma segura el dispositivo USB, presione de nuevo el botón **STOP** (■) .
   - Tras la grabación, se creará en el dispositivo un directorio con el nombre "RECORDING"(CD), "CD COPY"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" o "AUX RECORDING" .

➢
- No desconecte el cable USB o de CA durante la grabación ya que puede causar daños en el archivo.
- Si ha desconectado el dispositivo USB durante la grabación, la unidad principal se apagará y es posible que no pueda borrar el archivo grabado. En este caso, conecte el dispositivo al PC y haga una copia de seguridad de los datos USB en el PC y formatee el dispositivo USB.
- Cuando sea insuficiente la memoria USB, aparecerá "NOT ENOUGH MEMORY" (MEMORIA INSUFICIENTE).
- La grabación es posible si el dispositivo USB o el DD están formateados en el sistema de archivos FAT. (No se admite el sistema de archivos NTFS.)
- Cuando utilice la función de búsqueda de alta velocidad, la grabación de CD no está operativa.
- Algunas veces, el tiempo de grabación puede tener mayor duración en algunos dispositivos USB.
- En el modo de programa, no puede utilizar la función de grabación de CD.
- Al grabar el CD, las funciones EQ no están disponibles y se desactivan automáticamente.
- Al grabar el CD, las funciones REPEAT no están disponibles y se desactivan automáticamente.
- No puede grabar la radio al buscar o so no hay frecuencias disponibles en el modo del sintonizador.
- Tenga en cuenta que el ajuste demasiado alto del nivel de entrada al grabar música desde un dispositivo externo a través del canal AUX y USB puede generar ruidos en la propia grabación. En este caso, baje el nivel de volumen del dispositivo externo.
- No se oye ningún sonido durante la grabación del CD.

Del modo EQ

El sistema de microcomponentes admite los ajustes predefinidos del ecualizador entre las frecuencias altas y bajas para que estén en armonía con el género musical actual.

Presione **EQ** en el mando a distancia.Cada vez que presione EQ, el modelo EQ cambiará como se indica a continuación:

P BASS→OFF →FLAT→RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA→ BOOMBA→REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP→ ROCK→JAZZ → CLASS → STA+EQ→ DYN+S→MP3+ → VIR+S .

➢
- El botón EQ se desactivará durante la grabación y el producto cambia automáticamente a "OFF" (desactivado).

Función del temporizador

☛ El temporizador le permite encender o apagar el sistema automáticamente a una hora específica.

- ♦ Antes de ajustar el temporizador, compruebe que la hora actual sea correcta.
- ♦ En cada paso, tiene unos segundos para ajustar las opciones que desee. Si sobrepasa este tiempo, debe iniciar de nuevo.
- ♦ Si no desea que el sistema se encienda o se apague automáticamente, debe cancelar el temporizador presionando el botón **TIMER ON/OFF**.

Ejemplo: desea despertarse con música todas las mañanas.

1. Encienda el sistema presionando el botón **POWER** .
2. Presione el botón **TIMER/CLOCK** tres veces hasta que aparezca ⊡ **TIME**.
3. Presione el botón **ENTER (⊐')** , Aparece **ON** durante unos segundos, puede definir el tiempo de encendido del temporizador.
4. Ajuste el tiempo de encendido del temporizador.
   - **a** Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧ o ∨ .
   - **b** Presione el botón **ENTER (⊐')** , el indicador de minutos parpadea.
   - **c** Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨.
   - **d** Presione el botón **ENTER (⊐')** .

   Aparece **OFF** durante unos segundos, ahora puede definir el tiempo de apagado del temporizador.
5. Ajuste el tiempo de apagado del temporizador.
   - **a** Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨ .
   - **b** Presione el botón **ENTER (⊐')** , el indicador de minutos parpadea.
   - **c** Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨ .
   - **d** Presione el botón **ENTER (⊐')** ,

   Aparece **VOl XX**, donde **XX** corresponde al volumen ya definido.
6. Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨ para ajustar el nivel de volumen y presione el botón **ENTER (⊐')** aparece la fuente que se va a seleccionar.
7. Presione el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨para seleccionar la fuente que desee reproducir cuando se encienda el sistema.
   - FM (radio) : a Presione el botón **ENTER(⊐')**.
     b Seleccione una emisora pulsando el botón **TUNING/ALBUM** ∧,o ∨.

   CD/MP3 (disco compacto) .....carga un disco compacto.
   USB.....conecte el dispositivo USB.
8. Presione el botón **ENTER (⊐')** ,aparece CHK REC (Do you want to record?) (¿Desea grabar?).
9. Presione el botón ENTER (⊐') , REC N aparece, puede pulsar el botón **TUNING/ ALBUM** ∧,o ∨ para seleccionar REC Y o REC N, y presione el botón ENTER.
   1). Si selecciona REC N, cancelará la grabación con temporizador del sintonizador incluso aunque haya definido la grabación de temporizador del sintonizador.
   2). Si selecciona REC Y, puede definir la grabación de temporización del sintonizador.
      a. Presione el botón **ENTER (⊐')** , **ON** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de encendido de temporización del sintonizador.
      b. Presione el botón **ENTER (⊐')** , **OFF** aparece durante unos segundos, puede definir el tiempo de apagado de temporización del sintonizador.

➢
- El tiempo máximo de grabación con temporizador del sintonizador es 5 horas.
- Si las horas de encendido y apagado son las mismas, aparece la palabra **ERROR**.
- Si la hora de encendido y apagado es la misma para la hora de grabación con temporizador, sólo está disponible la hora de encendido o apagado y la hora de grabación no está disponible.
- Si se activa el temporizador automático, es posible que la función MP3/CD o USB requieran la activación de un paso adicional dependiendo del disco (o dispositivo).Por tanto, es mejor seleccionar la función de sintonizador en su lugar.

Cancelación del temporizador

Después de programar el temporizador éste se activa automáticamente, como muestra el indicador TIMER. Puede detener el temporizador si ya no desea utilizarlo.

1. Para cancelar el temporizador, presione **TIMER ON/OFF** una vez y deja de aparecer,⊡ ya no aparece.
2. Para reanudar el temporizador, pulse de nuevo **TIMER ON/OFF**.⊡ aparece de nuevo.

Solución de problemas

Consulte el diagrama que se incluye a continuación cuando este producto no funcione debidamente. Si el problema que experimente no se encuentra en la lista que se incluye a continuación o si dichas instrucciones no sirven de ayuda, apague e producto, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con el distribuidor autorizado más cercano o con el centro de asistencia técnica de Samsung Electronics.

Síntoma	Comprobación/Remedio
No puedo expulsar el disco.	• Está el cable de alimentación bien enchufado a su toma de corriente? • Apague la unidad y enciéndala de nuevo.
La reproducción no se inicia inmediatamente al pulsar el botón Reproducir/Pausa.	• Está utilizando un disco deformado o un disco con arañazos en la superficie? • Limpie el disco.
No se produce sonido.	• No se oye nada durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y la reproducción por fotogramas. • Están los altavoces correctamente conectados? Se ha personalizado correctamente la configuración de los parlantes? • Está el disco seriamente dañado?
El mando a distancia no funciona.	• Funciona el mando a distancia dentro del alcance de ángulo y distancia? • Se han agotado las pilas?
• El producto no funciona. (Ejemplo: se apaga la unidad o la tecla del panel delantero no funciona o se oye un ruido extraño.) **• El producto no funciona con normalidad.**	• Mientras aparece en pantalla del producto el mensaje "**NO DISC**" mantenga pulsado el botón **STOP** (■) de la unidad principal por más de 5 segundos sin disco (función reinicio). **Si se utiliza la función RESET (REINIC.) se eliminarán todos los ajustes memorizados.** **No la utilice a menos que sea necesario.**
No se recibe la emisión de radio.	• Está la antena correctamente conectada? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale la antena FM en un área que tenga una buena recepción.

Especificaciones

General	Alimentación	110-240V c.a. ~ 50/60Hz (méxico sólo)
	Consumo energético (MM-E320)	18 W (méxico sólo)
	Consumo energético (MM-E330)	23 W (méxico sólo)
	Peso (MM-E320)	1.34 Kg
	Peso (MM-E330)	1.76 Kg
	Dimensiones	200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
	Rango de temperatura de servicio	+5°C~+35°C
	Rango de humedad de servicio	10 % - 75 %
Sintonizador de FM	Relación de señal/ruido	62 dB
	Sensibilidad útil	10 dB
	Distorsión armónica total	0.4 %
Diso(1 Diso)	CD : 12 cm (DISCO COMPACTO)	Velocidad de lectura : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
		Tiempo máximo de reproducción : 74 min.
Amplificador	Salida del altavoz delanteros	10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
	Salida del altavoz delantero	35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
	ango de frecuencia	20Hz~20KHz
	Índice S/N	70dB
	Separación de canales	60dB
	Sensibilidad de entrada	(AUX)900mV

*: Especificación nominal

- Samsung Electronics Co., Ltd se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
- Los pesos y dimensiones son aproximados.
- El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
- Para conocer la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

Area	Contact Center☎	WebSite
▪ North America		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 / 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Peru	0-800-777-08	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
▪ Europe		
Albania	42 27 5755	-
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Bosnia	05 133 1999	-
Bulgaria	07001 33 11	www.samsung.com
Croatia	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
Czech	800-SAMSUNG (800-726786) Samsung Zrt.,česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Kosovo	+381 0113216899	-
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Macedonia	023 207 777	-
Montenegro	020 405 888	-
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) / 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Rumania	1. 08010 SAMSUNG (72678) - doar din reţeaua Romtelecom, tarif local 2. 021.206.01.10 - din orice reţea, tarif normal	www.samsung.com

Area	Contact Center☎	WebSite
Serbia	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902-1-SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ CIS		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	0-800-555-555	-
Armenia	0-800-05-555	-
Azerbaijan	0-88-555-55-55	-
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	8-10-800-500-55-500	-
Moldova	0-800-61440	-
▪ Asia Pacific		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 / 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 / 1800 110011 / 1800 3000 8282 / 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 / 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) / 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) / 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 / 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ Middle East		
Bahrain	8000-4726	www.samsung.com
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Jordan	800-22273	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Oman	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Saudi Arabia	9200-21230	www.samsung.com
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ Africa		
Nigeria	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

----------MÉXICO SÓLO----------

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A.DE C.V.
AV.PRESIDENTE MASARIK NO.111 INT.701
COL.CHAPULTEPEC MORALES,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P.11570,MEXICO,DISTRITO FEDERAL
TEL:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
FAX:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS
HUIZHOU CO.,LTD.
CHENJIANG TOWN,HUIZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE,CHINA

Code No. AH68-02363K(Rev 0.0)